

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE SPECJALNE

Łukowe

Zastosowanie:

Podawanie materiału z wyniesieniem do góry w przypadku ograniczonej wysokości uniemożliwiającej ustawienie przenośnika pod odpowiednim kątem (np. podawanie jednym przenośnikiem z poziomego tunelu na przesiewacz).



Rewersyjne

Zastosowanie:

Podawanie materiału w dwóch kierunkach przy zastosowaniu jednego przenośnika.



Estakadowe

Zastosowanie:

Transport materiału na duże odległości z potrzebą zachowania przejazdów, przejść i dróg komunikacyjnych.